

Все больше людей постепенно отказывается от DVD приводов, а ведь раньше мы и не могли представить нашу жизнь без этих приводов. На дисках было все: и фильмы, и музыка, и программы. Многие записывали данные, хотя их до сих пор некоторые записывают на диски, считая, что DVD диски являются самым надежным носителем хранения информации. Если привод вышел из строя, причин этому может быть несколько.

Причины, по которым привод перестал читать диски:

- Оптическая линза засорилась, и требуется профилактика. Для этого можно использовать чистящий диск, или можно аккуратно протереть ватной палочкой, предварительно опущенной в спирт, оптическую линзу. Как правило, в пятидесяти процентах случаев это помогает.
- Ошибка программного обеспечения. Если вы чуть-чуть разбираетесь в Windows, то можете попробовать переустановить драйвер в диспетчере устройств.
- Выход из строя платы контролера. В таком случае привод проще поменять на новый, так как ремонт не актуален.

Варианты устранения неисправностей:

- Чистка оптической линзы
- Установка драйвера
- Замена привода