

Пожалуй, звук - это самое главное в ноутбуке после видео. Без звука ноутбук будет лишь печатной машинкой, мы не сможем реализовывать все возможности на нем, не посмотрим фильмы, некомфортно будет играть в игры, и, конечно же, не послушаем свою любимую музыку. Если на ноутбуке пропал звук или появились посторонние шумы, это не повод расстраиваться. Возможно вы просто выключили звук на панели инструментов или нечаянно его отключили функциональными кнопками, которые есть в каждом ноутбуке. Самый простой способ, как можно проверить, что именно вышло из строя, колонки или звуковая карта, это подключить независимые колонки к ноутбуку и проверить, есть ли звук.

Причины, по которым пропал звук:

- Выход из строя звукового кодека. Эта проблема очень редка. Причиной неисправности может служить попадание жидкости внутрь материнской платы и выход из строя микросхемы звуковой карты.
- Выход из строя колонок ноутбука происходит по причине обрыва шлейфа, который идет от колонок на материнскую плату. В таком случае поможет восстановление цепей питания шлейфа колонок или полная замена колонок. Хотя это не так просто, так как подкорпусное пространство разного размера, и нужно устанавливать только определённые колонки.
- Проблема с драйверами. Необходимо переустановить драйвера звуковой карты и после этого проверить появился ли звук.

Варианты устранения неисправностей:

- Замена аудио кодека
- Замена колонок
- Переустановка драйверов